

HIBLOW®

Пневматический насос

Инструкция по эксплуатации

Серия XP



TECHNO TAKATSUKI CO.,LTD.



Содержание

1	Инструкции по обращению	2
1 • 1	Перед началом эксплуатации	2
1 • 2	Условия безопасной эксплуатации	2
1 • 3	Хранение и переноска	3
1 • 4	Монтаж	3
1	Выбор места монтажа	4
2	Электрические работы	5
3	Постоянное подключение насоса	5
4	Монтажные работы	5
5	Трубопроводные работы	6
6	Техника безопасности	7
2	Ежедневное обслуживание	8
3	Послепродажное обслуживание	9
3 • 1	Определение необходимости ремонта	9
3 • 2	Запасные части	9

1 Инструкции по обращению

Значение предупредительных слов

Внимание	Невыполнение этих указаний может стать причиной смерти или серьезной травмы.
Осторожно	Невыполнение этих указаний может стать причиной несчастного случая и материального ущерба.

1 • 1 Перед началом эксплуатации

Осторожно

○ Этот насос предназначен исключительно для перекачки воздуха.

- Так как всасываемая среда проходит через токопроводящие детали, попадание на них горючего газа или жидкости может привести к возгоранию, поражению электрическим током или короткому замыканию.

○ Характеристики источника питания см. на паспортной табличке.

- Питание от сети с другими характеристиками может привести к поражению электрическим током и короткому замыканию.

Не допускается

○ Насос не предназначен использования в транспортных средствах. Запрещается устанавливать насос в автомобилях и других транспортных средствах.

○ В случае периодического прекращения расхода воздуха, например, при разведении рыбы, необходимо установить дополнительный насос.

- Дополнительный насос необходимо осматривать каждые 2 месяца, чтобы гарантировать его нормальную работу.

1 • 2 Условия безопасной эксплуатации

Осторожно

○ Не позволяйте детям и людям с пониженной дееспособностью пользоваться насосом без присмотра.

1 • 3 Хранение и переноска

Осторожно

○ При переноске насоса держите его обеими руками.

- Не беритесь за крышку фильтра. Это может привести к открытию крышки и выпадению фильтра.
- Не беритесь за электрический шнур. Повреждение центральной жилы может привести к нагреванию или искрению.
- Если насос нагрелся, наденьте перчатки для защиты от ожогов.

○ Температура хранения насоса: -10 ~ +50℃

Воздействие температур, выходящих за пределы этого диапазона, может привести к ускоренному старению мембраны и других резиновых деталей насоса.

1 • 4 Монтаж

Внимание

○ Для монтажа насоса, включая электрические и трубопроводные работы, воспользуйтесь услугами продавца или профессионального техника.

- Неправильный монтаж может привести к утечке воздуха, поражению электрическим током и пожару.

○ Данный прибор может использоваться детьми старше 3 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора при условии, что они понимают риски, связанные с использованием прибора.

- Не позволяйте детям играть с насосом.
- Не позволяйте детям выполнять очистку и уход за прибором без присмотра взрослых.

1. Выбор места монтажа

Осторожно

○ Насос должен устанавливаться в месте, защищенном от атмосферных осадков.

- Попадание воды на токопроводящие детали может стать причиной поражения электрическим током.

Осторожно

○ Насос должен устанавливаться выше уровня воды. См. рисунок на стр. 7.

- При монтаже насоса ниже уровня воды существует опасность противотока и попадания воды на электрические детали насоса, что может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

○ Запрещается устанавливать насос в местах, где возможна утечка огнеопасных газов.

- Утечка остатков огнеопасных газов, например из баллонов, может привести к возгоранию.

○ Насос следует устанавливать вдали от помещений, в которых требуется тишина, например, спальня или гостиная.

- Шум насоса может помешать отдыху.

○ Насос следует устанавливать в хорошо проветриваемом, защищенном от солнца месте.

- Срок службы корпуса насоса может сократиться под воздействием непрерывных высоких температур.

○ Для установки насоса не подходят пыльные или грязные места с высокой влажностью или незащищенные от сильного ветра.

- Срок службы мембраны насоса может сократиться в результате засорения фильтра, которое провоцирует уменьшение притока воздуха и перегрев насоса.

○ При монтаже насоса следует предусмотреть достаточное пространство для обслуживания.

2. Электрические работы

Осторожно

○ Необходимо применять УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.

- Отсутствие УЗО может стать причиной поражения электрическим током.

Осторожно

○ При монтаже насоса вне помещения убедитесь, что установлена влагозащищенная розетка.

- Попадание воды на токопроводящие детали может стать причиной утечки тока и/или поражения электрическим током.

3. Постоянное подключение насоса

Осторожно

Электрическая схема.

Коричневый

Сетевое напряжение

Синий (+)

4. Монтажные работы

Осторожно

○ В случае наружной установки насоса необходимо обеспечить защиту от осадков.

- Попадание воды на токопроводящие детали при обильных осадках может стать причиной поражения электрическим током и/или короткого замыкания.
- Небольшой дождь не представляет опасности.

○ Насос следует устанавливать на специально предназначенной для него бетонной площадке, возвышающейся над уровнем пола или земли на 10 см.


- Установка на нестабильной поверхности, например, на бетонном блоке, может привести к усилению шума при работе насоса.

- После полного затвердевания бетона насос следует установить строго горизонтально с помощью уровня.
 - Дождитесь полного затвердевания бетона, чтобы предотвратить погружение насоса в бетон.
 - Негоризонтальная установка насоса может стать причиной сокращения срока службы резиновых деталей, в результате неравномерного распределения нагрузки.
- При установке насоса в водонепроницаемом или шумозащитном кожухе необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы температура внутри кожуха не превышала +40 °С. За дополнительной информацией обратитесь в службу поддержки клиентов.

5. Трубопроводные работы

⚠ Осторожно


- Не подключайте к трубопроводам оборудование, повышающее давление воздуха.



- Труба для воздуха должна быть жесткой (внутренний диаметр – 13 мм, наружный диаметр – 18 мм).




- Труба для воздуха должна быть как можно короче, без резких изгибов.
 - Длина трубы не должна превышать 5 метров. В обратном случае свяжитесь с производителем.



- Убедитесь в отсутствии загрязнений в трубопроводе и насосе.
 - Слишком маленький диаметра трубы, слишком большая длина трубы или наличие препятствий в трубе может стать причиной сокращения срока службы мембраны в результате перегрева насоса.

Отверстия прокладки фильтра должны быть зафиксированы в выступах на верхней части корпуса.



⚠ Осторожно

- Не поднимайте насос, держась за крышку фильтра. Это может привести к повреждению крышки или травме в результате падения насоса.

- Пункты ежедневной проверки
 - Достаточность потока воздуха.
 - Необычный шум или вибрация насоса.
 - Перегрев насоса.
 - Дефекты или признаки износа шнура питания и вилок.

3 Послепродажное обслуживание (должно выполняться только техническим специалистом)


3 • 1 Определение необходимости ремонта

- В случае неполадок в работе насоса проведите проверку по следующим пунктам.

Проблема	Пункты проверки
● Насос не работает	● Электропитание не отключено? ● Вилка вставлена в розетку?
● Уменьшение объема воздуха	● Входной патрубок, трубопровод, труба для воздуха не засорены? ● Клапан трубопровода не засорен? ● Фильтр и входной патрубок не засорены?
● Необычный шум	● Детали насоса не соприкасаются с окружающими предметами?

- Если проверка не устраняет проблему, отключите насос от сети и обратитесь к продавцу или в сервисный центр, указав следующую информацию.
Название изделия: воздушный насос HIBLOW
Модель: XP-40, XP-60, XP-80
Описание неисправности со всеми возможными подробностями

- Подсоедините насос к трубе для воздуха с помощью Г-образной трубы и закрепите зажимом.
 - Отрегулируйте положение выпускного патрубка насоса и трубы для воздуха так, чтобы не создавать излишней нагрузки на Г-образную трубу.
- При аэрации воды убедитесь, что насос находится выше уровня воды, иначе в случае отключения электропитания вода может попасть в насос. Для нормальной работы насос должен находиться в строго горизонтальном положении на устойчивой, твердой поверхности. Насос следует расположить таким образом, чтобы он случайно не упал в воду.
- После установки убедитесь, что воздух выходит из насоса.



6. Техника безопасности

⚠ Внимание

- Запрещается укорачивать, сращивать или иным способом модифицировать шнур питания.
 - Это может стать причиной поражения электрическим током или пожара.
 - Чтобы исключить риск повреждения насоса, не допускайте его перегрева, не тяните насос по земле или полу, не ставьте и не кладите никаких предметов на корпус насоса.





⚠ Осторожно

- Не прикасайтесь к вилке влажными руками.
 - Это может привести к поражению электрическим током.
- При отключении от сети беритесь за корпус вилки.
 - Не тяните за провод! Это может привести к повреждению проводки.
- Не мойте насос водой.
 - Это может привести к утечке тока, поражению электрическим током и/или короткому замыканию.







⚠ Внимание

- Запрещается включать насос при подозрении на неисправность.
 - Это может стать причиной повреждения насоса, утечки тока, поражения электрическим током и/или короткого замыкания.
- Запрещается ремонтировать насос самостоятельно.
 - Ненадлежащий ремонт может стать причиной утечки тока, поражения электрическим током и/или короткого замыкания.

- По всем вопросам послепродажного обслуживания обращайтесь к продавцу, в сервисный центр или в службу поддержки клиентов нашей компании.

3 • 2 Запасные части

(запрещается ремонтировать насос самостоятельно)

- При ремонте должны использоваться только оригинальные детали.
 - Использование деталей других производителей приведет к повреждению насоса, так как их размеры отличаются от размеров оригинальных деталей.

2 Ежедневное обслуживание

Нижe приводится порядок обслуживания насоса пользователем при нормальной работе. В случае неисправности следует обратиться к техническому специалисту.

⚠ Осторожно

- Перед очисткой извлеките шнур питания из розетки и дождитесь полного охлаждения насоса.
 - Попадание посторонних предметов и/или пыли в насос может стать причиной утечки тока, короткого замыкания и ожога.



Крепежный винт крышки фильтра




Рис. 1

Крышка фильтра




Рис. 2

Прокладка фильтра




Рис. 3




Рис. 4

Неправильно установленная прокладка может стать причиной ухудшения работы фильтра и попадания воды. l'intérieur.

Manual
Refer to the website other languages.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Bedienungsanleitung
Ausgaben in anderen Sprachen finden Sie auf der Website.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manuel
Consultez le site internet pour d' autres langues.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manuale
Fare riferimento al sito web per le altre lingue.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manual
Consulte el resto de idiomas en el sitio web.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Руководство
Версии на разных языках можно скачать по ссылке
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Instrukcja obsługi
Inne wersje językowe dostępne na stronie internetowej.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Návod
Viz ostatní jazyky webové stránky.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Návod
Ostatné jazyky nájdete uvedenú na webovej stránke.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Vadovas
Vadovą kitomis kalbomis galite rasti
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manual
Consulte o website em outras línguas.
https://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Brugervejledning
Henvi til webstedet andre sprog.
https://www.hiblow-jp.com/hibloow_manual/

 **TECHNO TAKATSUKI CO.,LTD.**
<https://www.takatsuki.co.jp>

Head office
8-2 Nariai-Minaminocho, Takatsuki-shi, Osaka, 569-1013, Japan
TEL +81-72-647-1000